

Sehr geehrter Kunde,

Bitte beachten Sie die folgenden Erläuterungen und bewahren Sie dieses Beiblatt mit Ihrer Bedienungsanleitung auf.

Aufrufen von zweistelligen Programmplätzen

Die Direktanwahl von zweistelligen Programmplätzen (in unserem Beispiel „Programmplatz 25“) kann folgendermaßen durchgeführt werden:

1. **Zehnerstelle:** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 2 solange bis auf dem Bildschirm „2-“ angezeigt wird.
2. **Einerstelle:** Drücken Sie nun unmittelbar die Taste 5. Am Bildschirm erscheint „25“ und das Gerät wechselt den Programmplatz.

Bitte beachten Sie! Verstreicht zuviel Zeit zwischen Anzeige „2-“ und der Eingabe der zweiten Ziffer schaltet das Gerät auf Programmplatz 2 und Sie müssen die Eingabe neu beginnen.

Sollten diese Hinweise keine Abhilfe schaffen, wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline:

**Mo. – Do. von 08:00 bis 17:00 Uhr und Fr. von 08:00 bis 14:00 Uhr
unter der Rufnummer: 0 21 52 / 20 06 – 6 66**